H3 Positioning the pump

H4 Connecting the tubing

and suction lines

H6 Line accessories
H7 Electrical connections
Initial start-up

Noise level
 Disposing of contaminated materials
 Exploded diagrams and spare parts

M Problems and solutions

R Dimensions and weights

L Daily use

N Maintenance

## **A** TABLE OF CONTENTS

- A Table of contents B Machine and manufacturer identification C Decl. of incorporation of partly-completed Machines H5 Considerations regarding delivery
- D Machine description Operating conditions
  F1 Environmental conditions
- F2 Electrical power supply F3 Working cycle F4 Fluids permitted / Fluids not permitted
- G Moving and transport Installation
  H1 Disposing of the packing material
  H2 Preliminary inspection

# B MACHINE AND MANUFACTURER IDENTIFICATION

Available models: VISCOMAT 120/1 12V DC, VISCOMAT 60/1 12V DC, VISCOMAT 60/2 12V DC, VISCOMAT 120/1 24V DC, VISCOMAT 60/1 24V DC, VISCOMAT 60/2 24V DC. MANUFACTURER: PIUSI SPA - VIA PACINOTTI - Z.I. RANGAVINO - 46029 SUZZARA (MN) IDENTIFICATION PLATE (EXAMPLE WITH THE FIELDS IDENTIFIED):



 PRODUCTION YEAR - MODEL TECHNICAL SPECIFICATIONS

- MANUAL PILLE PIUSI SPA **PRODUCT** 

	PIUSI PIUSI SPA 46029 SUZZARA (MN) ( (						PIUSI PIUSI SPA 46029 SUZZARA (MN) ( (					
-	F00309020			YEA	AR 2004	II	F00309010			YE	YEAR 2004	
	VISCOMAT 60/1 12V DC				c	Ш	VISCOMAT 60/2 12V DC					
	12 V	DC	150	W	16,5 A	Ш	12 V	DC	300	W	35 A	
	2900 rpr	n - Pmax 6	bar -	Qmax	4,5 l/min.	Ш	2900 rpm	- Pmax 5,5	bar - (	⊋max	11,6 l/min.	
Į	READ	INSTRU	CTI	і ИС	M0128	I	READ	INSTRU	JCTI	I NC	M0128	

ATTENTION Always check that the revision level of this manual coin what is shown on theidentification plate.

## DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY-COMPLETED MACHINERY

The undersigned:

PIUSI S.p.A - Via Pacinotti c.m. - z.i.Rangavino

Machine designed for the transfer of lubricant oil Description

• VISCOMAT 60/1 12V DC • VISCOMAT 60/1 24V DC • VISCOMAT 120/1 12V DC • VISCOMAT 120/1 24V DC

HEREBY STATES under its own responsibility, that the partly-completed machinery:

refer to Lot Number shown on CE plate affixed to product

Year of manufacture: refer to the year of production shown on the CE plate affixed to the is intended to be incorporated in a machine (or to be with other machines) so as to create a

machine to which applies Machine Directive 2006/42/EC, may not be brought into service before the machine into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the directive 2006/42/EC.

is in conformity with the legal provisions indicated in the directives.

- Machine Directive 2006/42/EC

- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

To which the essential safety requirements have been applied and complied with what indicated on annex I of the machine directive applicable to the product and shown below: 1.1.3 - 1.1.5 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.3.8 - 1.4.1 - 1.4.2.1 - 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.4 - 1.5.5 - 1.5.8 - 1.5.11 - 1.6.1 - 1.6.3 - 1.6.4 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.3 - 1.7.4

The documentation is at the disposal of the competent authority following motivated request at Piusi S.p.A. or following request sent to the email address: doc\_tec@piusi.com
The person authorised to compile the technical file and
draw up the declaration is Otto Varini as legal representative. Ato Varin

Electric self-priming rotary external gear pump, equipped with a by-pass valve

MOTOR: Brush motor powered by continuous current, low voltage, with intermittent cycle, closed type, IP55 protection class according to CEI EN 60034-5, flange-mounted

D MACHINE DESCRIPTION

directly to the pump body.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Suzzara, 29/12/2009

Q Max (I/min) sorpt (A) \* Fuse (A) /oltag (V) Powe (W) PUMP MODEL VISCOMAT 120/1 12V 40 12 26,5 200 5,5 VISCOMAT 120/1 24V 30 24 13,5 200 5,5 11 VISCOMAT 60/1 12V 25 12 18,5 150 4,5 6,5 VISCOMAT 60/1 24V 15 24 9,5 150 4,2 6,5 40 12 35 300 11,6 4,7 VISCOMAT 60/2 12V VISCOMAT 60/2 24V 30 24 18 300 12

**ENGLISH** (Translated from Italian)

\* data refer to functioning with maximum back pressure and oil with viscosity 500cSt \*\* data refer to operations in by-pass mode

#### **ATTENTION**

Under different suction conditions higher pressure values can be created that reduce the flow rate compared to the same back pressure values.

To obtain the best performance, it is very important to reduce loss of suction pressure as much as possible by following these instructions:

horten the suction tube as much as possible void useless elbows or throttling in the tubes eep the suction circuit filter clean Use a tube with a diameter equal to, or greater than, indicated (see Installation)

The power absorbed by the pump depends on the functioning point and the viscosity of the The data for MAXIMUM CURRENT provided in the Table refer to pumps functioning at the point sion P max, with oils of a viscosity equal to approximately 500 cSt.

## OPERATING CONDITIONS

#### F1 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

min. +5°C / max +60°C

The temperature limits shown apply to the pump components and must be respected to avoid possible damage or malfunction.

The minimum temperature allowed  $(+5^{\circ}\text{C})$  could cause the viscosity of some oils to greatly exceed the maximum allowed, with the consequence that the absorbed current of

the pump would be excessive, risking damage to the pump motor. The maximum temperature allowed (+60°C) could, on the other hand, cause the viscosity

#### F2 ELECTRICAL POWER SUPPLY

Power from lines with values outside of the indicated limits can damage the electrical

#### F3 WORKING CYCLE

## F3 FLUIDS PERMITTED / FLUIDS NOT PERMITTED

PERMITTED:

(viscosity from 50 to 600 cSt for VISCOMAT 60/2 12V and VISCOMAT 60/2 24V)

## NOT PERMITTED:

FOOD LIQUIDS

# SOLVENTS

and the back pressure that the pump mus overcome. Diagram "A" illustrates a *flow* rate/back pressure curve typical of all of the pumps in the VISCOMAT family

\_ 500 cSt

# Diagram A Pmax

The performance data provided for the

various pump models of the VISCOMAT family

can be illustrated with curves that show the

relationship between the *flow rate* supplied

50 cSt Pmax Back pressure [P] ba Back pressure [P] bar

Point "1" is the point at which the pump is functioning with practically no back pressure, in which case the pump supplies the maximum flow rate (Q max).

characterized by the maximum back pressure (P max) at which the pump supplies

the minimum flow rate (Q min). When the back pressure exceeds the value P max, thanks to the special design of the

by-pass, with a consequent sudden

eduction of the flow rate supplied.

At flow rate zero (point "3") the entire flow rate supplied by the pump is recirculated in the by-pass, and the pressure in the delivery line reaches the value of *P By-pass*.

Diagram B

VISCOMAT pumps can, therefore, function in the face of any back pressure between zero and P max, supplying a flow rate varying little as a function of the back pressure between the values of Q max and by-pass, there is a sudden opening of the

The values for Q min, Q max, P max and P by-pass are provided for each model of pump in the Table below:

PUMP MODEL	Q max. (litres/min)	Q min. (litres/min)	P max. (bar)	P by-pass (bar)	Corrente Max (A)*
VISCOMAT 120/1 12V	5,5	4,5	9	11	26,5
VISCOMAT 120/1 24V	5,5	4,5	9	11	13,5
VISCOMAT 60/1 12V	4,5	3,2	5	6	18,5
VISCOMAT 60/1 24V	4,2	3,2	5	6	9,5
VISCOMAT 60/2 12V	11,6	9,5	4	5,5	35
VISCOMAT 60/2 24V	12	10,8	4	5,5	18

data refer to pump performance with oil of viscosity 500cSt refers to functioning with maximum back pressure

VISCOMAT pumps can pump oils of very different viscosities, within the limits indicated in the TECHNICAL INFORMATION, without

requiring any adjustment of the by-pass. The characteristic flow rate/back pressure curve illustrated in diagram "A" relates to functioning with oil of a viscosity equal to

approximately 500 cSt (comparable, for mple, to oil SAE 80W/90 at a temperature

As the viscosity of the oil varies, the variation

in the pump's performance will be more noticeable the greater the back pressure against which the pump is working.

curve changes in the case of the maximum

and minimum viscosities (respectively equal to 50 cSt and 2000 cSt), showing that, at the the drawing "Dimensions and weights". **ATTENTION** maximum workin g back pressure (Pmax), the flow rate Q min suffers a variation of THE MOTORS ARE NOT OF AN ANTI-EXPLOSIVE TYPE between 10% and 15% with respect to the value relative to a viscosity of 500 cSt.

RELATIVE HUMIDITY: TEMPERATURE:

**ATTENTION** 

It is understood, nevertheless, that for a given oil, the real functioning temperature range als depends on the variability of the viscosity of the oil itself with the temperature. Specifically:

of some oils to drop well below the minimum allowed, causing a degradation in performance with obvious reductions in flow rate as the back pressure increases.

Depending on the model, the pump must be The maximum acceptable variations from the supplied by a continuous current line whose nominal values are shown in the table in

Paragraph E2 - ELECTRICAL SPECIFICATIONS. voltage: +/- 5% of the nominal value

The pumps are designed for INTERMITTENT use with a 30 - minute work cycle under conditions of maximum back pressure.

Functioning under by-pass conditions is only allowed for brief periods of time (2-3 minutes maximum). After a work cycle of 30 minutes, wait for the motor to cool.

# **ATTENTION**

CONTAMINATION OF THE SAME

• FIRE - EXPLOSION
DAMAGE TO GASKET SEALS

RELATED DANGERS:

FIRE - EXPLOSION
FIRE - EXPLOSION

PUMP CORROSION

INJURY TO PERSONS

• OIL with a viscosity from 50 to 2000 cSt (at working temperature)

GASOLINE INFLAMMABLE LIQUIDS with PM < 55°C

# CORROSIVE CHEMICAL PRODUCTS

# G MOVING AND TRANSPORT

Given the limited weight and size of the pumps (see paragraph R - DIMENSIONS AND WEIGHTS), moving the pumps does not require the use of lifting devices.

The pumps were carefully packed before Check the packing material on delivery and

# H INSTALLATION

H1 DISPOSING OF THE PACKING MATERIAL

The packing material does not require in any way dangerous or polluting


## **H2 PRELIMINARY INSPECTION**

Check that the machine has not suffered

Make sure that the motor shaft turns any damage during transport or storage. Clean the inlet and outlet openings, Check that the electrical specifications removing any dust or residual packing correspond to those shown on the identification plate.

# H3 MECHANICAL INSTALLATION

Viscomat series pumps can be installed as follows:



It is recommended to install a check valve in order to resume the system operation quickly and easily even after the first priming.

## ATTENTION

Under conditions C and D, a check valve is to be installed. Moreover, during the initial start-up phase, the suction tube is to be filled with oil. Fix the pump using screws of a diameter suitable for the provided fixing holes as indicated in

Do not install them where inflammable vapours could be present

# **H4 HYDRAULIC CONNECTION**

The MINIMUM recommended characteristics for hoses are as follows:

twice the P bypass

pressure (see table, par. E1)

· Make sure that the hoses and the suction

Always install a metal mesh filter in the

Before connecting the delivery hose,

SUCTION HOSE

- tank are free of dirt and filing residue that
- partially fill the pump body with oil to might damage the pump and accessories

openings if excessively tightened.

- priming phase. Do not use conical threaded joints that could damage the threaded pump
- avoid the pump running dry during the
- diameter: 1/2" per le versioni 60/1 e 120/1 - diameer: 3/4" per la versione 60/2 - nominal pressure: twice the P bypass

pump by-pass with a consequent noticeable reduction of the flow rate supplied. In such a case, in order to permit the correct

functioning of the pump equal to the viscosity

of the oil being pumped, it will be necessary

to reduce resistance in the system b

employing shorter hoses and/or of larger diameter. On the other hand, if the system cannot be modified it will be necessary to

select a pump model with a higher P max. As viscosity increases, the suction pressure at

which cavitation phenomena begin decrease

approximately 500 cSt, the suction pressure

In the case of oils with viscosities equal to

must not exceed values of the order of 0.3 - 0.5

bar to avoid triggering cavitation phenomena.

The values indicated above refer to the

suction of oil that is substantially free of air

lower suction pressures.

section and kept clean).

If the oil being pumped is mixed with air, the cavitation phenomena can begin at

n any case, for as much as was said above,

it is important to guarantee low suction

pressures (short hoses and possibly of

pump, fewer curves, filters of wide cross-

arger diameter than the inlet opening of the

(see table, par. E1)

!\ ATTENTION It is the installer's responsibility to use tubing with adequate characteristics. The use of hoses that are inappropriate for use with oil can cause damage to the pump or people as well as pollution

The use of hoses and/or line components that are inappropriate for use with oil or have inadequate nominal pressures can cause damage to objects or people as well as pollution. The loosening of connections (threaded connections, flanges, gasket seals) can likewise se damage to objects or people as well as pollution Check all of the connections after installation and on a regular on-going basis with

adequate frequency.

To avoid affecting the proper functioning of the pump, use a hose-end fitting with a

## H5 CONSIDERATIONS REGARDING DELIVERY AND SUCTION LINES

ne choice of pump model to use should be made keeping in mind the viscosity of the oil to be pumped and the **characteristics of the** system attached to the delivery of the pump. The combination of the oil viscosity and the characteristics of the system could, in fact, create back pressure greater than the anticipated maximums (equal to P max).

so as to cause the (partial) opening of the VISCOMAT series pumps are characterized by excellent suction capacity.

In fact, the characteristic flow rate/back pressure curve remains unchanged even at

high pump suction pressure values.

In the case of oils with viscosity greater than 1000 cSt the suction pressure can reach values on the order of 0.7 - 0.8 bar without compromising the proper functioning of the pump. For Viscomat 60/2, the suction limit is reached with oil viscosity equal to **600 cSt**.

Beyond these suction pressure values, cavitation phenomena begin as evidenced by accentuated running noise that over time can cause pump damage, not to mention a degradation of pump performance.

#### **ATTENTION**

It is a good system practice to immediately install vacuum and air pressure gauges at the inlets and outlets of the pump which allow verification that operating conditions are within anticipated limits. To avoid emptying the suction hose when the pump is turned off, the installation of a <u>foot valve</u> is recommended.

## **H6 LINE ACCESSORIES**

The pumps are supplied without line accessories. The most common line accessories

- **DELIVERY** Easy Oil nozzles
- Flexible tubing

are listed below. Their use is compatible with the proper use of the pumps. SUCTION

- Foot valve with filter Rigid and flexible tubing

# It is the installer's responsibility to provide the line accessories necessary for the safe


H7 ELECTRICAL CONNECTIONS

and proper functioning of the pump.

The use of accessories that are inappropriate for use with oil can cause damage to the pump or people as well as pollution.

The electrical box of Viscomat 120/1 and 60/2 comes with a terminal board for connection of the power cord (optional). In case of connection of the cable kit with pincers (Piusi optional),

- proceed as follows:
- open the terminal box cover
- loosen the core hitch ring nut with rubber (4) and insert the cable open the cable clamp U-bolt (3) which is located inside the electrical box
- fix the eyelet (for screw M4) of the positive cable (blue) to the terminal, in position 1 (see reference in the diagram) fix the eyelet (for screw M4) of the negative cable (brown) to the terminal, in position 2 (see



(O, O

# WITH 30 A FUSE Minimum cable section = 4 mm<sup>3</sup>

CABLE KIT + PLIERS (BATTERY KIT) VISCOMAT 60/1

Minimum cable section =  $6 \text{ mm}^3$ 


**VISCOMAT DC 24V** 

- · Cables fitted with faston type plugs for power connection;
- WHITE cable (or BROWN)

25A for 12V models o 15A for 24V models

• BLACK cable (or BLUE): negative pole (-); Terminal strip box (protection IP55 in conformance with EN 60034-5-97 regulations) complete with: start/stop switch; protection fuse against short circuits and overloads with following features:

To carry out the electrical connection of Viscomat 60/1, follow the diagram below:



In the event of power connection with cable which is not supplied by Piusi, it is necessary to for Viscomat DC 12V - use a bipolar cable with minimum section of 6 mm<sup>2</sup> · for Viscomat DC 24V - use a bipolar cable with minimum section of 4 mm

#### **ATTENTION** It is important to use fuses as indicated in paragraph E, to prevent the pump motor from

being damaged in the event of a short circuit. It is the installer's responsibility to carry out the electrical connection with respect to the

Comply with the following (not exhaustive) instructions to ensure a proper electrical connection:

Use cables characterized by the minimum sections, nominal voltages and wiring-type

• During installation and maintenance

make sure that power to the electric lines

Specifications and the installation environment. Always close the cover of the strip box before supplying electrical power

adequate to the electrical characteristics

shown in Paragraph E2 - Electrical

# INITIAL START-UP

VISCOMAT series pumps are self-priming and, therefore, able to draw oil from the tank even when the suction hose is empty on

The priming height (distance between the surface of the oil and the inlet opening) must not exceed 2,5 meters.

## **ATTENTION**

Wetting the Pump. Before starting the pump, wet the inside of the pump body with oil through the inlet and outlet openings. If the pump is already installed, the operation can be performed by removing the cover of the chamber, filling the internal chamber with oil and placing the cover again, paying attention to

In the priming phase the pump must blow the air that was initially present in the tubing into the line. Therefore, it is necessary to keep the

**ATTENTION** 

The priming phase may last from several seconds to a few minutes, depending on the

- stop the pump and verify:

  that the pump is not running completely "dry"

  that the suction hose guarantees against
- air infiltration and is correctly immersed in the fluid to be drawn that the filter in the suction circuit, if any, is
- 2,5 meters the exact rotation direction of the motor: it

exploded diagram.

When priming has occurred, after reattaching the delivery nozzle, verify that

expected ranges, possibly checking:

1) that under conditions of maximum flow the values indicated on the label.

the limits indicated in paragraph H5 -CONSIDERATIONS REGARDING SUCTION AND DELIVERY LINES.

paragraph H5 - CONSIDERATIONS REGARDING SUCTION AND DELIVERY LINES.

ITALIANO

**USE AND MAINTENANCE** 

# M PROBLEMS AND SOLUTIONS

Problems	Possible cause	Corrective action		
	Lack of electric power	Check the electrical connections and the safety systems		
THE MOTOR IS NOT	Rotor jammed	Check for possible damage or obstruction of the rotating components		
	Motor problems	Contact the Service Department		
	Fuse burnt out	Replace the fuse		
THE MOTOR TURNS	Low voltage in the electric power line	Bring the voltage back within the anticipated limits		
STARTING	Excessive oil viscosity	Verify the oil temperature and warm it to reduce the excessive viscosity		
	Low level in the suction tank	Refill the tank		
	Foot valve blocked	Clean and/or replace the valve		
	Filter clogged	Clean the filter		
	Excessive suction pressure	Lower the pump with respect to the level of the tank or increase the cross-section of the tubing		
	High loss of head in the delivery circuit (working with the by-pass open)	Use shorter tubing or of greater diameter		
	By-pass valve blocked	Dismantle the valve, clean and/or replace it		
LOW OR NO FLOW RATE	Air entering the pump or the suction tubing	Check the seals of the connections		
	A narrowing in the suction tubing	Use tubing suitable for working under suction pressure		
	Low rotation speed	Check the voltage at the pump. Adjust the voltage and/or use cables of greater cross-section		
	The suction tubing is resting on the bottom of the tank	Raise the tubing		
	Excessive oil viscosity	Verify the oil temperature and warm it to reduce the excessive viscosity		
	Cover loosened	Tighten the screws of the cover		
	Cavitation occurring	Reduce suction pressure		
INCREASED PUMP NOISE	Irregular functioning of the by-pass	Dispense fuel until the air is purged from the by-pass system		
	Presence of air in the oil	Wait for the oil in the tank to settle		
LEAKAGE FROM THE PUMP BODY	Seal damaged	Check and replace the seal		
	The cover is screwed too tightly	Loosen the screws of the cover		
HIGH ABSORPTION	Excessive oil viscosity	Verify the oil temperature and warm it to reduce the excessive viscosity		

On a weekly basis, check that the tubing

On a monthly basis, check that the electric power supply cables are in good

# O NOISE LEVEL

Refer to local regulations for their proper

When the tube is filled with oil, the purging

If a foot valve was not installed, install the pump in a position so that oil is always present in the gear chamber (see chapter H3). If the foot-valve seal is not perfectly tight, the suction tube may be emptied and the operation of initial start-up described above must be repeated.

# the pump is functioning within the

- the energy drawn by the motor falls within 2) that the suction pressure does not exceed
- 3) that the back pressure in the delivery line does not exceed the values indicated in

installed on the electrical power line.

delivery nozzle, gripping it securely

Open the delivery valve or activate the

For a complete and proper verification of points 2) and 3), the installation of vacuum and air pressure gauges at the inlet and outlet of the

> **MANUALE** D'USO E **MANUTENZIONE**

> > MANUAL

VISCOMAT 120/1

Bulletin M0128B IT/EN - Rev.1

**ENGLISH** 

# N MAINTENANCE

On a monthly basis, check the pump

value of 70 dB "A" at a distance of 1 meter

## DISPOSING OF CONTAMINATED MATERIALS In the case of maintenance or destruction of

parts into the environment.

phase is concluded

# If this phase is excessively prolonged,

- not blocked that the delivery hose allows for the easy evacuation of the air that the priming height is not greater than
- must be in a counter-clockwise considering the motor from pos. 1 of the

# L DAILY USE

No particular preliminary operation is required for every day use of VISCOMAT pumps Before starting the pump, make sure that quantity of oil greater than the quantity to the ultimate shut-off device (delivery nozzle or line valve) is closed. If the delivery has no shut-off device (free delivery) make sure that it is correctly be supplied (running dry could damage the pump). Turn the on-switch present on some pump models or the start/stop switch

# **!** ATTENTION Fluid exits at high pressure from a delivery nozzle fed by a VISCOMAT pump. Never point the outlet of the nozzle towards any part of the body.

the delivery tank

positioned and appropriately attached to

Make sure that the tank is filled with a

· Close the delivery nozzle or the line valve to stop delivery. The pump will automatically enter Functioning with the delivery closed is only allowed for brief periods (2 to 3 minutes maximum). Functioning under nominal conditions is limited to a work cycle of 30 minutes. If this time is exceeded, you have to turn off the pump and wait for it to cool. After use, make sure the pump is turned off.

Stop the pump.

VISCOMAT series pumps are designed and constructed to require a minimal amount of maintenance · On a monthly basis check and clean the

Under normal operating conditions noise

the machine, do not disperse contaminated

# disposal.

Bulletin M0128B IT/EN - Rev.1 Copyright

## A INDICE

- A Indice B Identificazione Macchina e Costruttore C Dichiaraz. di Incorporazione delle Quasi Macchine D Descrizione della Macchina
- Condizioni Operative
  F1 Condizioni Ambienta F2 Alimentazione Elettrica
- G Movimentazione e Trasporto H Installazione H1 Smaltimento Imballo H2 Controlli Preliminari
- H6 Accessori di linea
  H7 Collegamenti elettrici
  Primo Avviamento L Uso giornaliero F3 Ciclo di Lavoro M Problemi e soluzioni F4 Fluidi Ammessi / Non Ammessi N Manutenzione D Livello di rumore
   Smaltimento di materiale inquinato
   Esplosi e parti di ricambio R Ingombri e pesi

H3 Posizionamento della pompa

H4 Collegamento delle tubazioniH5 Considerazioni sulle linee di

mandata e aspirazione

## B IDENTIFICAZIONE MACCHINA E COSTRUTTORE

Modelli disponibili: VISCOMAT 120/1 12V DC, VISCOMAT 60/1 12V DC, VISCOMAT 60/2 12V DC, VISCOMAT 120/1 24V DC, VISCOMAT 60/1 24V DC, VISCOMAT 60/2 24V DC. COSTRUTTORE: PIUSI SPA - VIA PACINOTTI - Z.I. RANGAVINO - 46029 SUZZARA (MN) TARGHETTA (ESEMPI CON IDENTIFICAZIONE DEI CAMPI):

<u>PIUS</u>	46029 SU	JZZARA (1	MN) <b>( (</b>		
F003	09000	YE	AR 2004		ANNO DI PRODUZIONE
V	SCOMAT 1	20/1 12V	DC	l	MODELLO
12 V	DC	200 W	25,5 A	I L	DATI TECNICI
2900 rpn	1 - Pmax 11	bar - Qmax	5,5 l/min.		DATITIONIO
READ	INSTRU	ICTION	M0128	l—	MANUALE



#### **ATTENZIONE**

Controllare sempre che la revisione del presente manuale coincida con quella indicata sulla targhetta.

## DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DELLE QUASI MACCHINE PIUSI S.p.A - Via Pacinotti c.m. - z.i.Rangavino

La sottoscritta:

DICHIARA sotto la propria responsabilità, che la quasi macchina: Macchina destinata al travaso di olio lubrificante

Modello:

• VISCOMAT 60/1 12V DC • VISCOMAT 60/1 24V DC • VISCOMAT 120/1 12V DC • VISCOMAT 120/1 24V DC

riferirsi al Lot Number riportato sulla targa CE apposta sul prodotto Anno di costruzione: riferirsi all'anno di produzione riportato sulla targa CE apposta sul prodotto

è destinata ad essere incorporata in una macchina (o ad essere con altre macchine) onde costituire una macchina cui si applica la Direttiva Macchine 2006/42/CE, non potrà essere messa in servizio prima che la macchina nella quale sarà incorporata venga dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE.

è conforme alle disposizioni legislative che traspongono le direttive

DATI TECNICI

Le prestazioni fornite dai diversi modelli di

pompe della famiglia VISCOMAT possono

essere illustrate tramite curve che forniscono

la relazione tra la portata erogata e la

Diagramma A

Il punto "1" è il punto a funzionamento a

contropressione praticanimente nulla, in cui

la pompa eroga la massima portata (Q max).

Il punto "2" è il punto di funzionamento

pressione (P max) a cui la pompa eroga la

Quando la contropressione supera il valore

P max, grazie alla speciale conformazione

apertura del by-pass stesso, con

Le pompe VISCOMAT possono pompare olii

caratterizzati da viscosità molto diverse, comprese tra i limiti indicati dei DATI

TECNICI senza la necessità di alcuna

La curva caratteristica portata/contro

pressione illustrata nel diagramma "A" è relativa al funzionamento con olio di

viscosità pari a circa 500cSt (riscontrabile

ad esempio in olio SAE 80W/90 a temperatura di 20°C).

Al variare della viscosità dell'olio le

portata minima (Q min)

portata erogata.

MODELLO POMPA

VISCOMAT 120/1 12V

VISCOMAT 120/1 24V

VISCOMAT 60/1 12V

VISCOMAT 60/1 24V

VISCOMAT 60/2 12V

VISCOMAT 60/2 24V

Direttiva Macchine 2006/42/CE
 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

Alla quale sono stati applicati e rispettati i requisiti essenziali di sicurezza, riportati negli allegati I della direttiva macchine applicabili al prodotto e riportati di seguito: 1.1.3 - 1.1.5 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.3.8 - 1.4.1 - 1.4.2.1 - 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.4 - 1.5.5 - 1.5.8 - 1.5.11 - 1.6.1 - 1.6.3 - 1.6.4 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.3 - 1.7.4.

Elettropompa rotativa autoadescante ad ingranaggi a profilo esterno,

intermittente, chiuso in classe di protezione IP55 secondo CEI EN 60034-5

contropressione che la pompa deve vincere

modelli di pompe della famiglia VISCOMAT

50 cSt

A portata nulla (punto "3") tutta la portata

erogata dalla pompa è ricircolata in by-pass, e la pressione della linea di mandata

Le pompe VISCOMAT possono pertan

funzionare a fronte di una

contropressione qualunque compresa tra

poco variabile in funzione della

I valori di Q min. Q max. P max. P by-pass.

sono forniti, per ogni modello di pompa, nella tabella sottostante:

P by-pass

(bar)

11

6

5,5

5,5

prestazioni della pompa subiscono una

maggiore è la contropressione a cui la

Il diagramma "B" illustra come si modifica la

curva caratteristica nel caso della massima e

della minima viscosità (rispettivamente pari a 50 cSt e a 2000 cSt), evidenziando che alla

massima contropressione di lavoro (Pmax) la

portata Q min subisce una variazione compresa tra il 10% e il 15% rispetto al

valore relativo alla viscosità di 500 cSt.

variazione tanto più sensibile qu

Corrente

Max (A)\*

26,5

13,5

18,5

9,5

35

18

ressione, compresa tra i valori di

raggiunge il valore di P By-pass.

P max.

(bar)

9

4

Pmax

sione [P] bar

\_ 500 cSt

Nel diagramma "A" è illustrata una curva

MOTORE: Motore a spazzole alimentato con corrente continua in bassa tensione con ciclo

La documentazione è a disposizione dell'autorità competente su motivata richiesta presso Piusi S.p.A. o richiedendola all'indirizzo e-mail: doc\_tec@piusi.com La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico e a redigere la dichiarazione è Otto Varini in qualità di legale rappresentante.

D DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

equipaggiata con valvola di by-pass

direttamente flangiato al corpo pompa.

Pmax

one [P] ba

Q max.

(litri/min

5.5

5,5

4,5

4.2

11,6

12

i dati si riferiscono alle prestazioni della nomba con olio di viscosità 500cSi

Q min.

(litri/min

4,5

4,5


3.2

3.2

9,5

10,8

Suzzara, 29/12/2009



**ITALIANO** (Lingua Originale)

\*\* i dati si riferiscono al funzionamento in by-pass

#### ATTENZIONE

Con diverse condizioni di aspirazione si possono creare valori più alti della depressione che riducono la portata a fronte degli stessi valori di contropressione.

Per ottenere le migliori prestazioni è molto importante ridurre il più possibile le perdite di pressione in aspirazione seguendo le seguenti indicazioni:

• accorciare il più possibile il tubo di aspirazione

• evitare inutili gomiti o strozzamenti nei tubi

• tenere pulito il filtro del circuito di aspirazione

• usare un tubo di diametro uguale o maggiore al minimo indicato (vedi installazione)

• usare un tubo di diametro uguale o maggiore al minimo indicato (vedi installazione) La potenza assorbita dalla pompa dipende dal punto di funzionamento e dalla viscosita dell'olio pompato.
I dati di CORRENTE MASSIMA forniti in tabella si riferiscono a pompe funzionanti nel punto

## F CONDIZIONI OPERATIVE

#### F1 CONDIZIONI AMBIENTALI

TEMPERATURA: min. +5°C / max +60°C UMIDITA' RELATIVA:

ATTENZIONE

Le temperature limite indicate si applicano al componenti della pompa e devono essere rispettate per evitare possibili danneggiamenti o malfunzionamenti. Resta tuttavia inteso che per un dato olio il reale campo di temperatura di funzionamento ammesso dipende anche dalla variabilità della viscosità dell'olio stesso con la temperatura. In particolare:

pende anche dalla variabilità della viscosità dell'olio stesso con la temperatura. In particolare: Le minime temperature ammesse (+5°C) possono portare la viscosità di alcuni olii ben al di sopra di quelle massime ammesse; cuò può comportare che la corrente assorbita della pompa risulti eccessiva, con conseguente rischio di danneggiamento del motore della Le massime temperature ammesse (+60°C) possono viceversa portare la viscosità di alcuni oli

ben al di sotto di quelle minime ammesse; ciò può comportare un decadimento delle prestazioni, con evidenti riduzioni di portata erogata all'aumentare della contropressione.

#### F2 ALIMENTAZIONE ELETTRICA

In funzione del modello, la pompa deve essere alimentata da linea un corrente continua i cui valori nominali sono indicati nella tabella del

Le massime variazioni accettabili per i parametri

tensione: +/- 5% del valore nominale paragrafo E2-DATI ELETTRICI

L'alimentazione da linee con valori al di fuori dei limiti indicati, può causare danni ai componenti elettrici.

## F3 CICLO DI LAVORO

• BENZINA • LIQUIDI INFIAMMABILI con PM < 55°C

Dato il limitato peso e dimensione delle pompe (vedi paragrafo R - INGOMBRI E

PESI), la movimentazione delle pompe non

H1 SMALTIMENTO IMBALLO

**H2 CONTROLLI PRELIMINARI** 

precauzioni di smaltimento, non essendo in

Controllare che la macchina non abbia

subito danni durante il trasporto o

mandata rimuovendo eventuale polvere o

H3 INSTALLAZIONE MECCANICA

Le pompe della serie Viscomat possono essere installate nei sequenti modi:

iede l'uso di mezzi di solleva

H INSTALLAZIONE

alcun modo pericoloso o inquinante.

Le pompe sono progettate per uso INTERMITTENTE con un ciclo di lavoro di 30 min in condizioni di massima contropressione.

AMMESSI:

SOLVENTI

c) A parete

Con corpo pompa

**ATTENZIONE** 

laterale solo con

valvola di non

NON AMMESSI:

LIQUIDI ALIMENTARI

PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI

1/10 Vorus

Il funzionamento in condizioni di by-pass è ammesso solo per periodi brevi (2/3 minuti massimo). Dopo un ciclo di lavoro di 30 minuti, attendere il raffreddamento del motore.

F3 FLUIDI AMMESSI / FLUIDI NON AMMESSI

(viscosità da 50 a 600 cSt per la VISCOMAT 60/2 12V e la VISCOMAT 60/2 24V)

Il materiale di imballo non richiede speciali Per lo smaltimento fare riferimento ai

Pulire con cura le bocche di aspirazione e
 Controllare che i dati elettrici corrispon-

PERICOLI RELATIVI:

INCENDIO - ESPLOSIONE INCENDIO - ESPLOSIONE

OSSIDAZIONE DELLA POMPA

CORROSIONE DELLA POMPA

immagazzinare in luogo asciutto.

materiale d'imballo residuo.

liberamente

Con corpo pompa

rivolto verso l'alto

d) A parete

Si raccomanda sempre l'installazione di una valvola di non ritorno che consenta anche dopo il primo adescamento, un immediato e facile riutilizzo dell'impianto.

lelle condizioni C e D, è necessaria l'installazione di una valvola di non ritorno, inoltre, nella fase

di primo avviamento, occorre prevedere il riempimento con l'olio, del tubo di aspirazione.

installare dove possono essere presenti vapori infiammabili.

non ritorno

installata:

Assicurarsi che l'albero motore ruoti

dano con quelli indicati in targhetta.

DANNI ALLE PERSONI

CONTAMINAZIONE DEGLI STESSI

Prima della spedizione le pompe sono

accuratamente imballate.

Controllare l'imballo al ricevimento e

OLIO a viscosità da 50 a 2000 cSt (a temperatura d'esercizio)

G MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

#### H4 COLLEGAMENTO IDRAULICO

- · Accertarsi che le tubazioni e il serbatoio di aspirazione siano privi di scorie o residui di filettatura che potrebbero danneggiare la
- pompa e gli accessori. Non utilizzare giunti di collegamento Prevedere sempre l'installazione di un filtro filettatura conica che potrebbero causare a rete metallica sul tubo di aspirazione. danni alle bocche filettate delle pompe se
- Prima di collegare la tubazione di mandata Le caratteristiche MINIME raccomandate per le tubazioni sono le sequenti:

pressione nominale: 2 volte la pressione
P bypass
(vedi tabella al par. E1)

TUBAZIONE DI MANDATA - diametro: 1/2" per le versioni 60/1 e 120/1 - diametro: 3/4" per la versione 60/2 - pressione nominale: 2 volte la pressione P bypass

(vedi tabella al par. E1

riempire parzialmente il corpo pompa cor

olio al fine di evitare che durante la fase di

adescamento la pompa funzioni a secco.

#### **ATTENZIONE**

TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE

<u>E' responsabilità dell'installatore utilizzare tubazione di adeguate caratteristiche.</u> L'utilizzo di tubazioni inadatte all'uso con olio può causare danni alla pompa o alle persone e inquinamento. L'utilizzo di tubazioni e/o componenti di linea inadatti all'uso con ollo o di pressioni

inali inadeguate può causare danni a cose o persone e inquinamento. ntamento delle connessioni (connessioni filettate, flangiature, guarnizioni) può pariment causare danni a cose o persone e inquinamento. Controllare tutte le connessioni dopo l'installazione e successivamente con regolare e

adeguata frequenza.

Per non interferire con il corretto funzionamento della pompa, utilizzare portagomm

#### H5 CONSIDERAZIONI SULLE LINEE DI MANDATA E ASPIRAZIONE

#### MANDATA La scelta del modello di pompa da utilizzare dovrà

essere fatto tenendo conto della viscosità dell'olio da pompare e delle **caratteristiche dell'impianto** sulla mandata della pompa.

caratteristiche dell'impianto possono infatti creare contropressione superiori a quelle massime

terizzate da una ottima capacità di aspirazione. La curva caratteristica portata/contropressione resta infatti invariata sino ad elevati valori della dell'ordine di 0,7 - 0,8 bar senza compromettere il corretto funzionamento della pompa. Per la Viscomat 60/2, il limite dell'aspirazione si raggiunge con viscosità dell'olio pari a 600cst. Al di sopra di tali valori di depressione iniziano

!\ ATTENZIONE

#### guente sensibile riduzione della portata erogata. In tal caso per consentire un corretto funzio namento della pompa a parità di viscosità dell'olic pompato é necessario ridurre le resistenze dell'impianto, utilizzando tubazioni più corte e/o di maggior diametro. Non potendo viceversa modificare l'impianto sarà necessario selezionare un modello di pompa

caratterizzato da una P max più elevata. Via via che la viscosità aumenta, si riduce la depressione a cui possono avere inizio i fenomen

Nel caso di olii con viscosità pari a circa 500 cSt. la depressione all'aspirazione non deve superare valori dell'ordine di 0,3 - 0,5 bar per evitare l'innescarsi di fenomeni di cavitazione I valori indicativi di cui sopra si riferiscono all'aspirazione di olii sostanzialmente privi di aria Se l'olio pompato si presenta emulsionato con aria, i fenomeni di cavitazione possono avere inizio a depressioni inferiori.

In ogni caso, per quanto sopra esposto, è impor tante garantire basse depressioni all'aspirazione (tubazioni brevi e di diametro possibilmente maggiore a quello della bocca di aspirazione della pompa; ridotto numero di curve; filtri di ampia sezione, mantenuti in buono stato di pulizia).

E' buona norma impiantistica installare immediatamente a monte e a valle della pompa vuotometri e manometri che consentano di verificare che le condizioni di funzionamento rientrano in quelle previste. Per evitare lo svuotamento della tubazione di aspirazione all' arresto della pompa, si consiglia l' installazione di una <u>valvola di fondo</u>.

#### H6 ACCESSORI DI LINEA

Le pompe sono fornite senza accessori di linea. Nel seguito sono elencati i più comuni

- Pistole Easy OilContalitriTubazioni flessibili

accessori di linea il cui utilizzo è compatibile con il corretto utilizzo delle pompe

Problemi	Possibile causa	Azione correttiva		
FIODICIII	Possibile causa			
	mancanza di alimentazione	controllare le connessioni elettriche ec i sistemi di sicurezza		
IL MOTORE NON GIRA	rotore bloccato	controllare possibili danni o ostruzioni agli organi rotanti		
	problemi al motore	contattare il servizio assistenza		
	fusibile bruciato	sostituire il fusibile		
IL MOTORE GIRA	bassa tensione di alimentazione	riportare la tensione nei limiti previs		
LENTAMENTE IN FASE DI AVVIAMENTO	eccessiva viscosità dell'olio	verificare la temperatura dell'olio ec eventualmente riscaldarlo per diminuirne l'eccessiva viscosità		
	basso livello del serbatoio di aspirazione	riempire il serbatoio		
	valvola di fondo bloccata	pulire e/o sostituire la valvola		
	filtro intasato	pulire il filtro		
	eccessiva depressione dell'aspirazione	abbassare la pompa rispetto al livello del serbatoio o aumentare la sezione delle tubazioni		
	elevate perdite di carico nel circuito (funzionamento a by-pass aperto)	usare tubazioni più corte e di maggio diametro		
	valvola di by-pass bloccata	smontare la valvola, pulirla e/o sostituirla		
PORTATA BASSA O NULLA	ingresso di aria nella pompa o nel tubo di aspirazione	controllare la tenuta delle connessior		
	restrizione del tubo in aspirazione	utilizzare un tubo adatto a lavorare ir depressione		
	bassa velocità di aspirazione	controllare la tensione alla pompa regolare la tensione e/o usare cavi d maggior sezione		
	la tubazione di aspirazone poggia sul fondo del serbatoio	sollevare la tubazione		
	eccessiva viscosità dell'olio	verificare la temperatura dell'olio ec eventualmente riscaldarlo per diminuirne l'eccessiva viscosità		
	coperchio allentato	stringere le viti del coperchio		
	presenza di cavitazione	ridurre la pressione dell'aspirazione		
ELEVATA RUMOROSITÀ	funzionamento irregolare del by-pass	erogare sino a spurgare l'aria presente nel sistema di by-pass		
A	presenza di aria nell'olio	attendere la decantazione dell'olio nel serbatoio		
PERDITE DAL CORPO POMPA	danneggiamento della tenuta	controllare ed eventualmente sostituire la tenuta		
	il coperchio è avvitato troppo stretto	allentare le viti del coperchio		
ELEVATO ASSORBIMENTO	eccessiva viscosità dell'olio	verificare la temperatura dell'olio ec eventualmente riscaldarlo per diminuirne l'eccessiva viscosità		

## N MANUTENZIONE

evitare eventuali perdite.

- mantenerlo pulito da eventuali impurità.
- filtri posti a monte della pompa. Controllare mensilmente che i cavi di alimentazione elettrica siano in buone

# O LIVELLO DI RUMORE

In normali condizioni di funzionamento

macchina non disperdere parti inquinanti

## PRIMO AVVIAMENTO

Le pompe della serie VISCOMAT sono di vuota: l'altezza di adescamento (distanza tra il pelo libero dell'olio e la bocca di aspirazione) tipo autoadescante, quindi in grado di aspirare l'olio dal serbatoio anche se non deve superare i 2,5 metri all'avviamento la tubazione di aspirazione

#### **ATTENZIONE**

Bagnatura pompa. Prima dell'avviamento della pompa bagnare con olio l'interno del corpo pompa tramite le bocche d'ingresso e d'uscita.
Nel caso la pompa sia già installata, è possibile effettuare l'operazione togliendo il coperchio della camera, riempendo la camera interna d'olio e rimettendo il coperchio facendo attenzione all'OR di tenuta.

Nella fase di adescamento la pompa deve scaricare dalla linea l'aria inizialmente presente nella tubazione. Pertanto è

Quando il tubo si è riempito d'olio la fase di evacuazione aria è conclusa

#### **ATTENZIONE**

Nel caso non sia stata installata una valvola di fondo, occorre installare la pompa in posizione tale da permettere sempre la presenza dell'olio nella camera degli ingranaggi (vedere capitolo H3). Nel caso che la tenuta della valvola di fondo non sia perfetta, il tubo di aspirazione potrebbe vuotarsi e quindi si rende necessario ripetere l'operazione di primo avviamento sopra descritta.

La fase di adescamento può durare da qualche secondo a pochissimi minuti, in funzione

#### Se tale fase si prolunga eccessivamente, arrestare la pompa e verificare: • che la pompa non giri completamente "a

- · che la tubazione di aspirazione garantisca
- l'assenza di infiltrazioni d'aria e sia correttamente immersa nel fluido da aspirare che l'eventuale filtro nel circuito di
- aspirazione non sia intasato. che la tubazione di mandata consenta una facile evacuazione dell'aria che l'altezza di adescamento non superi i
- 2,5 metri l'esatto senso di rotazione del motore:
- deve essere in senso antiorario guardando il motore dalla pos. 1 del disegno esploso. Ad adescamento avvenuto, dopo aver
- erogazione, verificare che la pompa funzioni all'interno del campo previsto, controllando possibilmente 1) che nelle condizioni di massima portata l'assorbimento del motore rientri nei valor
- indicati in targhetta
  2) che la depressione all'aspirazione non superi i limiti indicati al paragrafo H5 CONSIDERAZIONI SULLE LINEE DI

eventualmente rimontato la pistola di

- MANDATA E ASPIRAZIONE che la contropressione in mandata non superi i valori indicati al paragrafo H5 - CONSIDERAZIONI SULLE LINEE DI
- MANDATA E ASPIRAZIONE
- Per una corretta e completa verifica dei punti 2) e 3) si consiglia l'installazione di vuotometri e manometri a monte e a valle della pompa.

da erogare (il funzionamento a secco può danneggiare la pompa).
Azionare l'interruttore di marcia presente

su alcuni modelli di pompa o l'interruttore

di marcia/arresto installato sulla linea di

erogazione, impugnandola

## USO GIORNALIERO

Nessuna particolare operazione preliminare é richiesta per l' uso giornaliero delle pompe VISCOMAT. una quantità d'olio superiore alla quantità

- Prima dell'avviamento della nomna. accertarsi che l'eventuale organo di intercettazione finale (pistola di erogazione o valvola di linea) sia chiuso. Se la mandata é priva di intercettazione (mandata libera) accertarsi che sia correttamente posizionata e fissata in un apposito alloggiamento del serbatoio di
- Accertarsi che il serbatoio sia riempito di
- **ATTENZIONE**

Dalla pistola alimentata dalla pompa VISCOMAT esce fluido ad alta pressione. Non indirizzare mai l'uscita della pistola verso parti del corpo.

Chiudere la pistola di erogazione o la valvola di linea per arrestare l'erogazione: la pompa

Il funzionamento a mandata chiusa è ammesso solo per brevi periodi (2 / 3 minuti max). Il funzionamento in condizioni nominali è limitato ad un ciclo di lavoro di 30 minuti. Se si supera questo tempo occorre spegnere la pompa e attendere il suo raffreddamento. Dopo l'uso assicurarsi che la pompa sia spenta.

Arrestare la pompa.

Problemi	Possibile causa	Azione correttiva
	mancanza di alimentazione	controllare le connessioni elettriche i sistemi di sicurezza
IL MOTORE NON GIRA	rotore bloccato	controllare possibili danni o ostruzi agli organi rotanti
	problemi al motore	contattare il servizio assistenza
	fusibile bruciato	sostituire il fusibile
IL MOTORE GIRA	bassa tensione di alimentazione	riportare la tensione nei limiti prev
LENTAMENTE IN FASE	eccessiva viscosità dell'olio	verificare la temperatura dell'olio eventualmente riscaldarlo per diminuirne l'eccessiva viscosità
	basso livello del serbatoio di aspirazione	riempire il serbatoio
	valvola di fondo bloccata	pulire e/o sostituire la valvola
	filtro intasato	pulire il filtro
	eccessiva depressione dell'aspirazione	abbassare la pompa rispetto al live del serbatoio o aumentare la sezio delle tubazioni
	elevate perdite di carico nel circuito (funzionamento a by-pass aperto)	usare tubazioni più corte e di magg diametro
	valvola di by-pass bloccata	smontare la valvola, pulirla e/o sostituirla
PORTATA BASSA O NULLA	ingresso di aria nella pompa o nel tubo di aspirazione	controllare la tenuta delle conness
	restrizione del tubo in aspirazione	utilizzare un tubo adatto a lavorar depressione
	bassa velocità di aspirazione	controllare la tensione alla pom regolare la tensione e/o usare cav maggior sezione
	la tubazione di aspirazone poggia sul fondo del serbatoio	sollevare la tubazione
	eccessiva viscosità dell'olio	verificare la temperatura dell'olio eventualmente riscaldarlo per diminuirne l'eccessiva viscosità
	coperchio allentato	stringere le viti del coperchio
	presenza di cavitazione	ridurre la pressione dell'aspirazio
ELEVATA RUMOROSITÀ DELLA POMPA	funzionamento irregolare del by-pass	erogare sino a spurgare l'aria prese nel sistema di by-pass
	presenza di aria nell'olio	attendere la decantazione dell'o nel serbatoio
PERDITE DAL CORPO POMPA	danneggiamento della tenuta	controllare ed eventualmente sostituire la tenuta
	il coperchio è avvitato troppo stretto	allentare le viti del coperchio
ELEVATO ASSORBIMENTO	eccessiva viscosità dell'olio	verificare la temperatura dell'olio eventualmente riscaldarlo per diminuirne l'eccessiva viscosità

Le pompe della serie Viscomat sono state progettate e costruite per richiedere una minima manutenzione Controllare settimanalmente che i giunti • Controllare mensilmente e mantenere puliti i delle tubazioni non siano allentati, per

- - supera il valore di 70 dB "A" alla distanza di

# P SMALTIMENTO DI MATERIALE INQUINATO

loro corretto smaltimento.

# 16 ABDE Se ciò 3 ACDF 4 CF


3 BE


4 AD 4 BE

**Q** ESPLOSI E PARTI DI RICAMBIO

**EXPLODED DIAGRAM AND SPARE PARTS** 

#### **⚠** ATTENZIONE • ATTENTION ompagnare sempre il n° della posizione del ricambio con il cod. prodotto e con il serial number. Always specify the spare part position number with the product code and serial number.





# (parziale) del bypass della pompa con conse

La combinazione della viscosità dell'olio e delle

previste (pari a P max), tali da causare l'apertura **ASPIRAZIONE** Le pompe della serie VISCOMAT sono carat-

depressione all'aspirazione della pompa. Nel caso di olii con viscosità superiori a **1000 cSt** la depressione all'aspirazione può raggiungere valori

fenomeni di cavitazione, evidenziati da una accentuata rumorosità di funzionamento, che nel tempo possono causare un danneggiamento della pompa, oltre a generare un decadimento della pompa.

- MANDATA

**ATTENZIONE** 

## ASPIRAZIONE Valvola di fondo con filtroTubazioni rigide e flessibil


# sicuro e corretto funzionamento della pompa. L'uso di accessori inadatti all'uso con olio può causare danni alla pompa o alle persone

H7 COLLEGAMENTI ELETTRICI La scatola elettrica delle Viscomat 120/1 e 60/2, è completa di morsettiera per il collegamento del cavo di alimentazione (opzionale). In caso di collegamento del kit cavo con pinze fornito come kit opzionale da Piusi, procedere come segue:

E' responsabilità dell'installatore provvedere agli accessori di linea necessari per un

riferimento nello schema

- aprire il copribasetta
- svitare la ghiera passacavo con gommino (4) ed infilare il cavo.
- aprire il cavallotto pressacavo (3) posto all'interno della scatola elettrica fissare l'occhiello (per vite M4) del cavo positivo (blu) al morsetto, in posizione 1 (vedi riferimento nello schema). fissare l'occhiello (per vite M4) del cavo negativo (marrone) al morsetto, in posizione 2 (vedi



#### collegata al polo negativo (-) **VISCOMAT DC 12V** Sezione minima cavo = 6 mm VISCOMAT DC 24V **CON FUSIBILE DA 30 A**

**ATTENZIONE** 

# KIT CAVO + PINZE (BATTERY KIT) VISCOMAT 60/1

- · Cavetti provvisti di attacchi a innesto tipo faston per il collegamento all'alimentazione ;
- Cavo BIANCO (o MARRONE): polo positivo (+ Cavo NERO (o AZZURRO): polo negativo (-)
- Scatola morsettiera (protezione IP55 in accordo con la normativa EN 60034-5-97) completa di: interruttore di marcia/arresto; fusibile di protezione contro i corto circuiti e le sovracorrenti dalle seguenti caratteristiche
- 25A per i modelli a 12V 15A per i modelli a 24V Per il collegamento elettrico della Viscomat 60/1, seguire lo schema illustrato di seguito:



#### per Viscomat DC 12V - usare cavo bipolare con sezione minima di 6 mmg per Viscomat DC 24V - usare cavo bipolare con sezione minima di 4 mm

#### E' importante prevedere l'utilizzo dei fusibili indicati al paragrafo E, per evitare il rischio di danneggiare il motore della pompa in caso di corto circuito E' responsabilità dell'installatore effettuare il collegamento elettrico nel rispetto delle

caratteristiche elettriche indicate nella sezione E2-Dati Elettrici e all'ambiente di installazione Chiudere sempre il coperchio della Utilizzare cavi caratterizzati da sezioni minime,

tensioni nominali e tipo di posa adeguati alle alimentazione elettrica.

# scatola morsettiera prima di fornire

#### Fare riferimento ai locali regolamenti per un In caso di manutenzione o demolizione della

- Aprire la valvola di mandata o azionare la

#### **ATTENZIONE**

# M PROBLEMI E SOLUZIONI

Controllare mensilmente il corpo pompa e

#### Fissare la pompa utilizzando viti di diametro adeguato ai fori di fissaggio previsti come Rispettare le sequenti indicazioni (non esaustive) per assicurare una corretta installazione elettrica: evidenziati nel disegno "Ingombri e Pesi". • Durante l'installazione e le manutenzioni accertarsi che le linee elettriche di I MOTORI NON SONO DI TIPO ANTIDEFLAGRANTE